

# roller plus/ joystick plus

Interface pour  
remplacer la souris  
de l'ordinateur

Pour le monde de  
l'Education Spécialisée  
et du Handicap



La gamme Roller Plus a été spécialement conçue afin d'améliorer l'accès aux ordinateurs des personnes ayant des difficultés à utiliser des souris conventionnelles. Ces robustes produits possèdent des fonctions supplémentaires importantes telles qu'un bouton de contrôle de vitesse, un bouton qui permet le déplacement d'images et des blocs de texte (cliqué-déplacé), ainsi qu'un bouton offrant la possibilité d'isoler le sens du déplacement du curseur (dans le sens horizontal ou vertical).

---

Une installation facile sans besoin de logiciel particulier

---

Sur la version Trackball: une large boule (dia. 63,5mm) facilite le contrôle du déplacement du curseur

---

Sur la version Joystick: possibilité de remplacer la manette avec d'autres types de poignées (ex: barrette, balle en mousse)

---

Le bouton de déplacement permet l'utilisation d'une seule main lorsque les images ou les blocs de textes doivent être déplacés (cliqué-déplacé)

---

Le bouton du "Double Clic" facilite la fonction de sélection de l'ordinateur

---

Le bouton d'isolement des axes horizontal et vertical permet un déplacement "sans faute" dans ces deux sens. (Pas disponible sur versions PS2/ARC A7000)

---

Le bouton de contrôle de vitesse permet un choix de 5 vitesses différentes

---

Le connecteur situé à l'arrière du Roller/Joystick Plus permet à chaque bouton situé sur la façade (à l'exception du bouton de contrôle de vitesse) d'être remplacé par des gros contacteurs (de type JOGGLE de Traxsys Input Products) situés près de l'appareil



**TRAXSYS INPUT PRODUCTS**  
**AMETEK**